



© all rights reserved

GRASPRESSO®

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark



GRAVEDA® GRASPRESSO® Rosin Presse 1T
Manuelle Presse mit bis zu 1000 Kg Druck
Kolophoniumpresse
Modellnummer: GP9-1

Inhaltsverzeichnis

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark

Seite 2 Kontakt & Garantie

Seite 3 Einführung

Seite 4 Vorsichtsmaßnahmen

Seite 5 Sicherheitshinweise

Seite 6 Auspacken und Zusammenbau

Seite 7 Funktionen und Komponenten

Seite 8 Inbetriebnahme

Seite 9 Technisches Datenblatt

Kontakt & Garantie

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark

Wir bieten einen kostenlosen Garantieservice nur bei normaler Nutzung des Gerätes

Die Garantie bezieht sich nicht auf Zubehör, wie z.B. Glasplatte, Glaseinsatz oder Abnutzung des Akkus. Die Garantie gilt nicht, wenn der Schaden am Artikel auf unsachgemäße oder gewaltsame Nutzung/Wartung zurückzuführen ist.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verletzungen von Ihnen oder Dritter die aufgrund einer falschen Nutzung oder Anschluss von der Presse, an Ihren bereits vorhandenen Luftkompressors entstehen oder entstanden sind. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Ihnen oder Dritten die durch unsachgemäße oder falsche bzw. vorsätzlich falsche Handhabung der Presse entstehen.

Ersatzteile sind zum Selbstkostenpreis beim GRAVEDA® -Support unter info@graveda.de erhältlich.

Bitte verpacken Sie das Gerät gut, wenn Sie es zur Reparatur einschicken.

Bitte geben Sie uns möglichst genau an, welche Probleme Sie mit Ihrem Produkt haben, damit wir schnell reagieren können.

Es ist uns wichtig, dass Sie als zufriedener Kunde unser Haus verlassen können!

#GRAVEDALIEBDICH 

STELER GmbH
Isarstraße 8
85417 Marzling
GERMANY

info@graveda.de
www.graveda.de
www.shop.graveda.de

Einführung

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark

Das Gerät muss wie in der Anleitung beschrieben benutzt werden. Wird es anders als in der Anleitung benutzt oder für Zwecke die nicht für das Gerät vorgesehen sind, erlischt die Gewährleistung/Garantie.

Um Unfälle zu vermeiden lesen Sie zuerst die Vorsichtsmaßnahmen (Seite 4) und Sicherheitshinweise (Seite 5).

Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch um sicherzustellen, dass Sie das Gerät korrekt nutzen. Nachdem Sie sich mit der Anleitung und dem Gerät vertraut gemacht haben bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf damit Sie diese in Zukunft griffbereit haben.

© Copyright by **GRAVEDA®**

Die veröffentlichten Inhalte, Markennamen, Bilder und bereitgestellten Informationen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen und Markennamen ist nicht gestattet und strafbar.

Haftungsausschluss – Dieses Produkt ist nur für den legalen Gebrauch vorgesehen. Bitte beachten Sie immer die jeweiligen Gesetze, Regulierungen und Rechtssprechungen in Ihrem jeweiligen Land.

Bewahren Sie diese Anleitung für die Zukunft an einem sicheren Ort auf!

Vorsichtsmaßnahmen

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen dienen der Vorbeugung um Unfälle und Verletzungen an sich selbst und anderen zu vermeiden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Vorsichtsmaßnahmen gründlich lesen, verstehen und befolgen bevor Sie das Produkt verwenden.

- Überprüfen Sie das Gerät und das Stromkabel vor dem ersten Einsatz auf Funktionstüchtigkeit. Kontrollieren Sie das Gerät insbesondere auf auslaufendes Hydrauliköl, Flüssigkeitsverlust, festen Sitz aller Schrauben und Kabel
- Halten Sie die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen Regeln und die Unfallverhütungsvorschriften für kraftbetriebenen Arbeitsmittel ein.

Sollte das Produkt den Eindruck machen beschädigt zu sein oder augenscheinlich eine Beschädigung vorhanden ist oder es zu Fehlfunktionen kommt, kontaktieren Sie bitte umgehend unseren GRAVEDA® Kundenservice unter der Emailadresse info@graveda.de



- Fassen Sie niemals die heißen Platten an oder stecken Ihren Finger dazwischen. Es besteht Verbrennungsgefahr und Quetschungsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät immer sauber und frei von Staub gehalten wird.
- Stecken Sie immer zuerst den Stromstecker an an das Gerät an und danach erst an die Steckdose.
- Bevor Sie das Gerät vom Strom nehmen vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Das Gerät wird mit einem Stromkabel geliefert. Versuchen Sie NICHT, das Gerät mit einem anderen Stromkabel/USB oder auf andere Weise ohne ordnungsgemäße Erdung, zu laden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht mehr benutzen.
- Falls am Gerät Schäden auftreten, benutzen Sie das Gerät nicht mehr und lassen es durch einen Fachmann instand setzen oder wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung.

Sicherheitshinweise

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark

- Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Bewahren Sie das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem ersten Einsatz auf Funktionstüchtigkeit. Kontrollieren Sie das Gerät insbesondere auf auslaufendes Hydrauliköl, festen Sitz aller Schrauben.
- Halten Sie die gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen Regeln und die Unfallverhütungsvorschriften für kraftbetriebenen Arbeitsmittel ein.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, Warten oder reparieren.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und die Stecker NICHT in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Stellen Sie das Produkt NICHT auf oder in die Nähe eines Gas- oder Elektrobrenners, eines beheizten Ofens oder einer anderen Wärmequelle.
- Betreiben Sie das Gerät NICHT mit einem beschädigten Kabel oder USB Kabel oder Stecker.
- Lassen Sie keine Kabel in der Nähe einer Wärmequelle liegen. Es kann das Kabel verformen oder die Isolierung schmelzen und einen elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Eine Demontage führt zu anschließenden Fehlfunktionen und Defekten. Es besteht Unfallgefahr!
- Fassen Sie den Netzstecker, Kabel oder das Gerät NICHT mit nassen Händen an.
- Wenn Sie das Netzkabel ausstecken möchten, ziehen Sie dieses bitte direkt am Stecker ab und nicht am Kabel selbst. Das Kabel könnte sonst beschädigt werden!
- Das Kabel niemals kratzen, schneiden, verdrehen, übermäßig biegen, binden oder ein schweres Objekt darauf legen.
- Lassen Sie das Netzkabel NICHT über die Tischkante fallen, wo es versehentlich geknickt werden könnte oder jemand darüber stolpern könnte.
- Schließen Sie NICHT zu viele Netzstecker an die gleiche Steckdose an.
- Betreiben Sie das Produkt NICHT nach einer Fehlfunktion des Geräts, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Decken Sie das Gerät NICHT mit einem Tuch ab. Andernfalls kann es zu einer Wärmeeinwirkung und zu Bränden kommen.
- Veränderungen, Umbauten oder Nachrüstungen des Gerätes sind nicht gestattet. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Auspacken und Zusammenbau

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark

ACHTUNG: Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Karton, Folien, Styropor, Plastiktüten und Umreifungsbänder) immer außer Reichweite von Kindern auf! Es besteht Erstickungs- und Strangulationsgefahr.




Bewahren Sie den Umkarton immer auf, dieser ist für den Ordnungsgemäßen Transport des Gerätes und zum verstauen geeignet und ausgelegt. Nutzen Sie für Rücksendungen nur diesen Original Karton

1. Stellen Sie den Karton auf eine gerade, stabile Oberfläche
2. Öffnen Sie den Karton vorsichtig! Mit einer Schere oder einem Messer.
3. Entnehmen Sie die Bedienungsanleitung und alle anderen losen Zubehörteile
4. Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien und entnehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton.
5. Überprüfen Sie das Gerät nach dem auspacken auf Beschädigungen. Sollte eine Beschädigung vorhanden sein wenden Sie sich umgehend an den GRAVEDA Kundeservice info@graveda.de
6. Vergewissern Sie sich, dass alle Zubehörteile vorhanden sind
 - x **1 x GRAVEDA® GRASPRESSO® Rosin Presse 1 Tonne GP9-1**
 - x **1 x Hebel**
 - x **1 x Stromkabel**
 - x **1 x Bedienungsanleitung**

Funktionen und Komponenten

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark



Inbetriebnahme

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark

Überprüfen Sie die Stromspannung vor der Verwendung des Geräts. Die richtige Spannung beträgt 220-240V/50Hz. Stellen Sie die Temperatur nicht über 235°C ein. Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0°C und 235°C.

Sie können die Temperatur in Grad Celsius einstellen.

Stecken Sie den Netzstecker in das Gerät ein. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie die Presse am Ein/Aus-Schalter ein. Das Bedienfeld leuchtet auf.



Inbetriebnahme

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark

Legen Sie das vorbereitete Material in die Mitte der Bodenplatte.
Mit dem Hebel (je nach Modell) wird der Zylinder nach oben gedrückt, bis der gewünschte Druck erreicht ist.

Warten Sie, bis der Countdown beendet ist und die Presse zu piepen beginnt.
Drücken Sie die Timer-Taste erneut, um den Timer auszuschalten und den Piepton zu stoppen.
Öffnen Sie die Presse mit dem Knopf, dem Hebel oder der Druckentlastungsschraube.
(Je nach Modell)

Stecken Sie niemals Ihre Hände oder Finger zwischen die beiden Heizplatten!
Verletzungsgefahr! Gefahr von Verbrennungen! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt bei der Presse! Entfernen Sie das gepresste Material mit hitzebeständigen Handschuhen oder Werkzeugen und gehen Sie mit großer Sorgfalt vor.

Stellen Sie sicher, dass die Heizplatten vor der Reinigung vollständig abgekühlt sind.
Reinigen Sie die Heizplatten regelmäßig. Tragen Sie eine kleine Menge Alkohol auf ein sauberes Tuch auf und reinigen Sie die Platten. Am besten ist es, mindestens 80 Volumenprozent Isopropylalkohol zu verwenden.

Reinigen Sie die Platten mit einem sauberen, trockenen Tuch.
Wiederholen Sie diese Schritte, um alle zugehörigen Komponenten zu reinigen.

Schalten Sie die Presse immer aus, wenn Sie sie nicht mehr benutzen!

#GRAVEDALIEBDICH 

Technisches Datenblatt

GRAVEDA®
Registered Trade Mark

GRASPRESSO®
Registered Trade Mark

Modell Typ	GP9-1
Druck	1 Tonne
Betriebsart	Manuell Handbetrieb
Stromleistung	500 W
Stromstärke	2.2 Ampere
Frequenz	50 Hz
Spannung	220 V
Plattengröße	7,5 x 12 cm
Temperaturbereich	0°C - 250°C
Temperaturskala	Grad Celsius
Doppelte Heizplatten	Ja
Gewicht ohne Verpackung	12 Kg
Maße inkl Verpackung	43 x 37 x 34 cm
Gewicht inkl Verpackung	13,6 Kg
Zertifizierung	CE

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass Batterien, Akkus, Knopfzellen, Akkupacks usw. nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Batterien sind gesundheits- und umweltschädlich. Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen und entsorgen Sie Akkus oder Batterien nach Ihrem örtlichen Batterie- oder Entsorgungsgesetz. Fragen Sie bei Ihrer örtlichen Recyclingstelle nach Informationen.

