



GRASPRESSO®

GRAVEDA® GRASPRESSO®

Marque déposée

Marque déposée

© tous droits réservés



GRAVEDA®GRASPRESSO® Presse à Colophane 1T

Presse manuelle avec une pression jusqu'à 1000 kg

Colophanepresse

Numéro de modèle: GP9-1

Table des matières

GRAVEDA® GRASPRESSO®

Marque déposée

Marque déposée

Page 2 Contact & Garantie

Page 3 Introduction

Page 4 Précautions

Page 5 Consignes de sécurité

Page 6 Déballage et montage

Page 7 Fonctions et composants

Page 8 Mise en service

Page 9 Fiche technique

Contact & Garantie

GRAVEDA® GRASPRESSO®

Marque déposée

Marque déposée

Nous offrons un service de garantie gratuit uniquement dans le cadre d'une utilisation normale du appareil

La garantie ne s'applique pas aux accessoires tels que plaque de verre, insert en verre ou à l'usure de la batterie. La garantie ne s'applique pas si les dommages causés à l'article sont dus à une utilisation/entretien inapproprié ou violent.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure envers vous ou des tiers qui se produit ou résulte d'une utilisation ou d'une connexion incorrecte de la presse à votre compresseur d'air existant. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés à vous ou à des tiers par une manipulation inappropriée, incorrecte ou intentionnellement incorrecte de la presse.

Les pièces de rechange sont disponibles au prix coûtant auprès du support GRAVEDA® à info@graveda.de disponible.

Veillez bien emballer l'appareil lorsque vous l'envoyez pour réparation.

Merci de nous indiquer le plus précisément possible les problèmes que vous rencontrez avec votre produit afin que nous puissions vous répondre rapidement.

Il est important pour nous que vous quittiez notre entreprise en tant que client satisfait !

#GRAVEDA VOUS AIME



STELER GmbH
Isarstraße 8
85417 Marzling
ALLEMAGNE

info@graveda.de
www.graveda.de
www.shop.graveda.de

introduction

GRAVEDA® GRASPRESSO®

Marque déposée

Marque déposée

L'appareil doit être utilisé comme décrit dans les instructions. S'il est utilisé autrement que dans les instructions ou à des fins non prévues pour l'appareil, la garantie expirera.

Pour éviter les accidents, lisez d'abord les précautions (page 4) et les consignes de sécurité (page 5).

Lisez attentivement les instructions pour vous assurer que vous utilisez correctement l'appareil. Après vous être familiarisé avec le mode d'emploi et l'appareil, conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir l'avoir à portée de main à l'avenir.

© Droits d'auteur par GRAVEDA®

Les contenus publiés, les noms de marque, les images et les informations fournies sont soumis au droit d'auteur allemand et aux lois accessoires sur le droit d'auteur. Tout type de reproduction, de traitement, de distribution, de stockage et tout type d'exploitation en dehors des limites du droit d'auteur nécessite l'accord écrit préalable du titulaire des droits concerné. La copie/stockage non autorisé des informations et des noms de marque fournis n'est pas autorisé et est puni par la loi.

Avis de non-responsabilité – Ce produit est destiné à un usage légal uniquement. Veuillez toujours respecter les lois, réglementations et juridictions en vigueur dans votre pays respectif.

Conservez ce guide dans un endroit sûr pour référence future !

Précautions

GRAVEDA® GRASPRESSO®

Marque déposée

Marque déposée

Les mesures de précaution suivantes visent à prévenir les accidents et les blessures pour vous-même et pour autrui. Veuillez vous assurer de lire, comprendre et suivre attentivement ces précautions avant d'utiliser le produit.

Vérifiez l'appareil et le câble d'alimentation avant la première utilisation

Fonctionnalité. Vérifiez l'appareil en particulier pour les fuites d'huile hydraulique, la perte de liquide et le serrage de toutes les vis et câbles.

Respecter les prescriptions légales de prévention des accidents et autres prescriptions règles généralement reconnues en matière de sécurité et de santé au travail et les règles de prévention des accidents pour les équipements de travail à moteur.

Si le produit semble endommagé ou si des dommages évidents ou des dysfonctionnements se produisent, veuillez contacter immédiatement notre service client GRAVEDA® à l'adresse e-mail info@graveda.de



- Ne touchez jamais les plaques chauffantes et ne mettez jamais votre doigt entre elles. Il y a un risque de brûlures et de contusions !
- Assurez-vous que l'appareil est toujours propre et exempt de La poussière est conservée.
- Branchez toujours d'abord la fiche d'alimentation dans l'appareil. puis branchez-le dans la prise.
- Avant de débrancher l'appareil, assurez-vous que l'appareil est éteint.
- L'appareil est livré avec un câble d'alimentation. Essayer NE connectez PAS l'appareil à un autre câble d'alimentation/USB ou à charger de toute autre manière sans mise à la terre appropriée.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez plus utiliser.
- Si l'appareil est endommagé, n'utilisez pas l'appareil plus et Faites-le réparer par un spécialiste ou contactez-nous

notre service client.

consignes de sécurité

GRAVEDA® GRASPRESSO®

Marque déposée

Marque déposée

- Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ces instructions.
- Gardez toujours l'appareil hors de portée des enfants.
- Vérifiez le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.
Vérifiez en particulier l'absence de fuite d'huile hydraulique sur l'appareil et le serrage de toutes les vis.
- Respecter les prescriptions légales de prévention des accidents et autres réglementations règles généralement reconnues en matière de sécurité et de santé au travail et les règles de prévention des accidents pour les équipements de travail à moteur.
- Éteignez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de l'utiliser.
Nettoyez-le, entretenez-le ou réparez-le.
- NE PAS immerger l'appareil, le cordon d'alimentation et les fiches dans l'eau ou tout autre liquide.
- NE PAS placer le produit sur ou à proximité d'une source de gaz ou brûleur électrique, four chauffé ou autre source de chaleur.
- NE PAS utiliser l'appareil avec un câble ou un câble USB endommagé ou une prise.
- Ne laissez pas les câbles à proximité d'une source de chaleur. Cela pourrait déformer le câble ou faire fondre l'isolation et provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne démontez pas l'appareil et ne faites rien de vous-même
Tentatives de réparation. Le démontage entraîne des dysfonctionnements et des défauts ultérieurs. Il y a un risque d'accident ! • NE touchez PAS la fiche d'alimentation, le câble ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Si vous souhaitez débrancher le cordon d'alimentation, veuillez le débrancher directement
Retirez la fiche et non le câble lui-même. Sinon, le câble pourrait être endommagé !
- Ne jamais gratter, couper, tordre, plier excessivement, attacher ou placer un objet lourd sur le cordon.
- NE laissez PAS le cordon d'alimentation tomber du bord d'une table où il pourrait être accidentellement plié ou quelqu'un pourrait trébucher dessus.
- NE branchez PAS trop de fiches d'alimentation à la même prise.
- NE PAS utiliser le produit après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou un dommage de quelque manière que ce soit.
- NE couvrez PAS l'appareil avec un chiffon. Sinon, cela pourrait entraîner un l'exposition à la chaleur et aux incendies peut survenir.
- Les modifications, modifications ou mises à niveau de l'appareil ne sont pas autorisées. Pour
- Dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil, nous n'assumons aucune responsabilité.



Déballage et montage

GRAVEDA® GRASPRESSO®

Marque déposée

Marque déposée

ATTENTION : Conservez toujours le matériel d'emballage (carton, film, polystyrène, sacs en plastique et cerclage) hors de portée des enfants ! Il existe un risque d'étouffement et d'étranglement.




Conservez toujours l'emballage extérieur ; il est adapté et conçu pour le transport et le stockage appropriés de l'appareil. Utilisez uniquement cette boîte d'origine pour les retours

1. Placez la boîte sur une surface plane et stable
2. Ouvrez la boîte avec précaution ! Avec des ciseaux ou un couteau.
3. Retirez le manuel d'instructions et tout autre accessoire en vrac
4. Retirez les matériaux d'emballage et retirez soigneusement l'appareil de la boîte.
5. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé après le déballage. En cas de dommage, contactez immédiatement le service client GRAVEDA à info@graveda.de
6. Assurez-vous que tous les accessoires sont présents
 - 1 x Presse à colophane GRAVEDA® GRASPRESSO® 1 tonne GP9-1
 - 1 x Hébel
 - 1 x câble d'alimentation
 - 1 x manuel d'utilisation

Fonctions et composants

GRAVEDA® GRASPRESSO®
Marque déposée Marque déposée



Installation

GRAVEDA® GRASPRESSO®

Marque déposée

Marque déposée

Vérifiez la tension avant d'utiliser l'appareil. La tension correcte est de 220-240 V/50 Hz. Ne réglez pas la température au-dessus de 235°C.

La température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 235°C.

Vous pouvez régler la température en degrés Celsius.

Insérez la fiche d'alimentation dans l'appareil. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise. Allumez la presse à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. Le panneau de commande s'allume.



Installation

GRAVEDA® GRASPRESSO®

Marque déposée

Marque déposée

Placez le matériau préparé au milieu de la plaque de base.

Le levier (selon le modèle) permet de pousser le cylindre vers le haut jusqu'à atteindre la pression souhaitée.

Attendez que le compte à rebours se termine et que la presse commence à émettre un bip. Appuyez à nouveau sur le bouton de la minuterie pour éteindre la minuterie et arrêter le bip.

Ouvrir la presse à l'aide du bouton, du levier ou de la vis de décompression.
(Je nach modèle)

Ne mettez jamais vos mains ou vos doigts entre les deux plaques chauffantes !

Risqué de blessure! Risque de brûlure ! Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec la presse ! Retirez le matériau pressé à l'aide de gants ou d'outils résistants à la chaleur et manipulez-le avec beaucoup de précaution.
avant.

Assurez-vous que les plaques chauffantes ont complètement refroidi avant de les nettoyer.

Nettoyez régulièrement les plaques chauffantes. Appliquez une petite quantité d'alcool sur un chiffon propre et nettoyez les plaques. Il est préférable d'utiliser au moins 80 pour cent d'alcool isopropylique en volume.

Nettoyez les plaques avec un chiffon propre et sec.

Répétez ces étapes pour nettoyer tous les composants associés.

Éteignez toujours la presse lorsque vous avez fini de l'utiliser !

#GRAVEDA VOUS AIME



Fiche technique

GRAVEDA® GRASPRESSO®

Marque déposée

Marque déposée

Type de modèle	GP9-1
Pression	1 tonne
Mode de fonctionnement	Fonctionnement manuel manuel
Puissance de sortie	500W
Force actuelle	2,2 Ampère
fréquence	50 Hz
Tension	220 V
Taille de la plaque	7,5x12 cm
Écart de température	0°C – 250°C
Échelle de température	Degré Celsius
Plaques chauffantes doubles	Et
poids sans emballage	12 kg
Dimensions avec emballage	43x37x34 cm
Poids avec emballage	13,6Kg
Attestation	CE

Le symbole de la poubelle barrée indique que les piles, accumulateurs, piles bouton, blocs-piles, etc. ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les batteries sont nocives pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement et jetez les piles conformément aux lois locales sur les piles ou l'élimination. Vérifiez auprès de votre centre de recyclage local pour plus d'informations.

